

4. Далее, берем второй датчик, также провод упаковываем в ту же гофру, не забудьте оставить немного провода в запас на укладку. Пропихиваем провод к третьему отверстию и так далее продолжаем, пока все 4 датчика не будут установлены и их провода упакованы в гофру.



5. Полученный жгут проводов теперь нужно пропихнуть в салон. Для этого используем штатное отверстие, закрытое с завода резиновой вставкой.

