



автономная поисковая система

БЫСТРЫЙ СТАРТ



АвтоФон Маяк

SE • SE+ • D • D-Мото • Диалог

Служба технической поддержки АвтоФон

8-800-555-79-77

(бесплатный звонок из регионов РФ)

(495) 544-57-97

Ежедневно с 9.00 до 21.00

support@autofon.ru

forum.autofon.ru

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ АВТОФОН-МАЯК

- 1 ВКЛЮЧЕНИЕ (УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И БАТАРЕЕК)**
Откройте корпус, поддев боковые фиксаторы на крышке.
Вставьте согласно схеме сначала SIM-карту и потом батареи.


До начала сборки Маяка, рекомендуем вставить его SIM-карту в телефон и получить пароль от личного кабинета на сайте оператора сотовой связи

SIM-карта для Маяка должна: иметь положительный баланс • включаться без ввода пинкода (если SIM-карта не из штатной поставки)

SIM-карта
контактами вниз

Литиевые батареи CR123A
(соблюдайте полярность!)

Антенна GPS/ГЛОНАСС
направить в сторону неба



Кнопка SOS
Принудительный перевод устройства в активный режим

Светодиод - двойные вспышки при успешной регистрации в сотовой сети

Внешние подключения (разъём)


Можно воспользоваться мобильным приложением **АвтоФон Коммандер для iOS и Android**



Для уменьшения расхода средств с SIM-карты устройства Вы можете изменить язык ответов на английский командой: **1234,eng**

- 2 ЗАПИСЬ В МАЯК ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ВЛАДЕЛЬЦА**

С любого сотового номера телефона отправьте на Маяк SMS сообщение



номер вашего телефона пароль доступа, по-умолчанию **1234**

Дождитесь ответного SMS в течение 3 минут, в которой будет содержаться указанный Вами номер телефона

- 3 УСТАНОВИТЕ ТЕКУЩУЮ ДАТУ И ВРЕМЯ В УСТРОЙСТВЕ**

• **Автоматически по спутникам ГЛОНАСС / GPS**
Разместите АвтоФон-Маяк под открытым небом и отправьте на него SMS-сообщение



• **Вручную SMS-командой**
Если АвтоФон Маяка находится вне видимости спутников

Часовой пояс относительно Гринвича. Для Москвы = **03**

Дождитесь ответных SMS:
• Подтверждение получения команды.
• Через 1-6 минут на поиск спутников проверьте правильность установки времени и даты.
• Обратите внимание на установки Будильников T1 и T2 после установки текущего времени.

НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АВТОФОН-МАЯК: «СЕРВИС ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ» – МЫ НАСТРОИМ ВАШ АВТОФОН ЗА ВАС!

Если у Вас возникают затруднения в процессе настройки или Вам неудобно набирать команды управления на телефоне и нет времени разбираться в настройках вашего АвтоФон-Маяка, то теперь специалисты службы технической поддержки АвтоФон могут всё сделать за Вас. Достаточно позвонить по телефону (495) 544-57-97 или 8-800-555-79-77 с 9 до 21 часа и сообщить нашему сотруднику данные вашего устройства, необходимые для его настройки в нужный для Вас режим работы. «Сервис Человеческой Настройки» бесплатен для всех пользователей АвтоФон. Будем рады помочь Вам!

ПОЗДРАВЛЯЕМ! АВТОФОН МАЯК НАСТРОЕН НА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:

- один раз в день в 12:00 активироваться для проверки поступления новых команд;
- раз в неделю в 12:00 активироваться и отправить Вам контрольное СМС о своём состоянии и параметрах.

Настоящая инструкция является кратким руководством для минимальной настройки устройства АвтоФон-Маяк. За более подробной информацией об устройстве обращайтесь в инструкцию по эксплуатации и на сайт www.autofon.ru

МОНИТОРИНГ

с подключением внешнего питания

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОФОН-МАЯК В КАЧЕСТВЕ ТРЕКЕРА ВАМ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

A Подключите внешнее питание устройства согласно схеме.

B Включите режим передачи данных по каналу **GPRS** (030 – время в секундах между отправкой пакетов, может быть от 010 до 240).
Дождитесь ответного сообщения.

C Переведите устройство в режим постоянной активности, отправив на него SMS команду.
Дождитесь ответного сообщения

D Зарегистрируйтесь на сайте **control.autofon.ru** или войдите в личный кабинет.

E Добавьте новое устройство в меню «Устройства», используя полученный в информационном SMS сообщении **IMEI**, который уникален для каждого маяка.

E Просматривать местоположение и треки своих устройств можно через веб доступ (**www.a-map.ru**) или скачав и установив Windows программу «АвтоФон КСА» из личного кабинета, которая наиболее оптимизированна для задач контроля и мониторинга большого количества устройств и обладает максимальной функциональностью.

Проверьте правильность установленных настроек запросив их SMS командой:

1234,?

АвтоФон SE-Маяк v6.1a
IMEI: 359231039333995
I1=internet.mts.ru
I2=176.9.114.139.20102
I3=030
GPRS status =8/1/0.
Питание: вкл.
Бат.: 6.16 В (100%) T: +34 °С
Режим: онлайн

- **APN** оператора сим-карты в устройстве
- **IP** и **ПОРТ** выбранного сервера мониторинга
- **Статус=8** - маяк успешно соединился с сервером
- Внешнее питание включено

Для детального изучения работы устройства рекомендуем ознакомиться с инструкцией.

Мы в социальных сетях!



Новости • Акции • Обратная связь