

# Датчик перемещения **AG-2 Luxe**

## Руководство по эксплуатации

Датчик контролирует положение автомобиля, стоящего на охране, и реагирует на попытку переместить автомобиль с места его стоянки. Цифровой алгоритм обработки сигнала позволяет избежать ложных срабатываний датчика.

### Основные технические особенности и функциональные возможности

- Реакция на продольные и поперечные перемещения автомобиля
- Самоадаптация к начальному положению автомобиля
- Игнорирование вибраций от проезжающего транспорта, порывов ветра и других внешних воздействий, кроме перемещения
- Не нуждается в регулировке
- Малый размер

### Установка на автомобиль и подключение

Датчик устанавливается в салоне автомобиля. Необходимо жестко закрепить датчик, исключив возможность его смещения относительно кузова автомобиля. К блоку управления сигнализацией датчик подключается кабелем, входящим в комплект.

### Назначения и цвета проводов соединительного кабеля

Номер контакта	Цвет провода	Назначение
1	зеленый	Не используется
2	синий	Выход (-)
3	черный	Корпус
4	красный	Питание +12 В



## Индикатор

Датчик снабжен двухцветным светодиодным индикатором. При перемещении датчика в продольном направлении сигнал тревоги индицируется красным светом, а при перемещении в поперечном направлении – зеленым.

## Технические характеристики

Диапазон напряжений питания ..... 10,5... 15 В  
Ток потребления в режиме охраны ..... не более 3 мА  
Тип выходных схем ..... открытый коллектор п-р-п  
Длительность выходного сигнала ..... не менее 1 с  
Максимальный выходной ток ..... не более 80 мА  
Диапазон рабочих температур ..... минус 40°С... +85°С  
Габаритные размеры (без кабеля) ..... 25 x 43 x 12 мм

## Состав комплекта

Датчик перемещения AG-2 Luxe  
Кабель соединительный  
Двусторонняя самоклеющаяся лента 20x15 мм  
Руководство по эксплуатации  
Упаковка

## Гарантийные обязательства

Работоспособность датчика AG-2 Luxe гарантируется при соблюдении правил пользования и установки, изложенных в данном Руководстве.  
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи.  
По вопросам гарантийного ремонта следует обращаться на фирму, осуществившую продажу.